

GRAVITY 6

Manual del Usuario

INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir el Maxwest Gravity 6, Dual SIM Android teléfono. Este teléfono inteligente se ejecuta en Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean). Si desea que su teléfono de vivir una vida larga y fructífera, por favor lea este manual atentamente y consérvelo para consultarlo en el futuro. Nunca se sabe cuando lo pueda necesitar.

Y no se preocupe si las fotos que utilizamos para mostrar las funciones del teléfono se ven un poco diferente de lo que usted ve en su pantalla. Son las funciones que importan.

Tabla de contenidos

1	Seguridad.....	4
1.1	Precauciones de seguridad Error! Bookmark not defined.	
1.2	Uso de su teléfono con seguridad	4
2	Explicación del teléfono	8
2.1	Su teléfono.....	8
2.2	Descripción de Iconos.....	9
2.3	Inserción y extracción de la batería	10
2.4	Carga de la batería	11
2.5	Power ON/OFF	11
2.6	Introducir Menú Principal	11
2.7	Introducir Sub Menu Error! Bookmark not defined.	
2.8	Utilización del panel de notificación Error! Bookmark not defined.	
2.9	Completar la interfaz principal Error! Bookmark not defined.	
2.10	Añadir iconos en la interfaz principal Error! Bookmark not defined.	
2.11	Mover iconos en la interfaz principal Error! Bookmark not defined.	
2.12	Eliminar iconos de la interfaz principal Error! Bookmark not defined.	
2.13	Cambio de wallpapers Error! Bookmark not defined.	
2.14	Instalación de APK a través de Administrador de archivos Error! Bookmark not defined.	
3	Uso de su teléfono	Error! Book
3.1	Menú Principal y sus Funciones Error! Bookmark not defined.	
3.2	Wi-Fi Direct Error! Bookmark not defined.	9
4	Introducción de texto	22
5	Mantenimiento	23
6	El cuidado de su Equipo.....	24

1Seguridad

1.1 Medidas de seguridad



Por favor, lea atentamente las siguientes reuniones, y actuar de acuerdo con estas normas, a fin de evitar causar cualquier peligro o violar cualquier ley.

- Su modelo de teléfono móvil ha sido diseñado para reunir los requisitos de seguridad aplicables de exposición a las ondas de radio. Las directrices de exposición a ondas de radio utilizan una unidad de medida llamada Tasa de absorción específica (SAR). El límite recomendado de SAR para dispositivos móviles es de 1,6 W / kg de media sobre un periodo de 6 minutos y tomada en un volumen que contiene una masa de 1 gramo de tejido humano.
- El valor más elevado de SAR para este modelo de teléfono móvil es 0,506 W / kg de media sobre un periodo de 6 minutos y tomada en un volumen que contiene una masa de 1 g de tejido humano.
- Utilice el teléfono celular cuando la intensidad de la señal es buena. Mantenga sus llamadas cortas en vez de utilizar auriculares o enviar un mensaje de texto. Este consejo se aplica especialmente a los niños, niñas, adolescentes y mujeres embarazadas.
- Si está utilizando un dispositivo auricular Bluetooth, asegúrese de que tiene un emisor de baja potencia.

Utilización de su teléfono de forma segura



En el Coche

El uso de un teléfono mientras se conduce es ilegal en muchos países. Por favor, siga las leyes locales y una conducción segura en todo momento.



Cerca de electrónicos sensibles

No utilice el teléfono cerca de equipos electrónicos

sensibles - Dispositivos especialmente médicos como marcapasos - ya que podría causar un mal funcionamiento. También puede interferir con el funcionamiento de los detectores de incendios y otros equipos de control automático.

Para obtener más información acerca de cómo el teléfono afecta marcapasos u otros equipos electrónicos, por favor póngase en contacto con el fabricante o con su distribuidor local.

El teléfono puede provocar interferencias cuando se usa cerca de televisores, radios o equipos de oficina automatizada.



Mientras Vuela

El teléfono puede causar interferencia con equipos aeronáuticos. Por eso es esencial que siga las regulaciones aéreas. Y si un personal de la aerolínea le pide que apague el teléfono o desactive las funciones inalámbricas, haga lo que ellos dicen.



En el Hospital

El teléfono puede interferir con el funcionamiento normal del equipo médico. Siga todas las normas hospitalarias y apagarlo cuando se le pide por las advertencias publicadas o personal médico.



En una gasolinera

No utilice el teléfono en las gasolineras. De hecho, siempre es mejor desconectar el teléfono cada vez que estás cerca de los combustibles, productos químicos o explosivos.



Cerca del agua

Mantenga el teléfono lejos del agua (u otros líquidos). No es un modelo resistente al agua.



Hacer las reparaciones

Nunca separar el teléfono. Por favor, deje a los profesionales. Las reparaciones no autorizadas podrían romper los términos de su garantía.



Antena Roto

No use el teléfono si la antena está dañada, ya que podría causar lesiones.



Cerca de los niños

Mantenga su móvil fuera del alcance de los niños. Nunca se debe utilizar como un juguete y no puede ser bueno para su salud.



Accesorios Originales

Utilice sólo los accesorios originales incluidos con el teléfono o los aprobados por el fabricante. El uso de accesorios no aprobados puede afectar al rendimiento, hacen que la anulación de la garantía, romper las regulaciones nacionales sobre el uso de los teléfonos móviles, o incluso causar lesiones.



Cerca de Explosivos

Apague el teléfono en o cerca de las áreas donde se utilizan materiales explosivos. Siempre obedezca las leyes locales y apague el teléfono cuando se le solicite.



Llamadas de emergencia

Para hacer una llamada de emergencia, el teléfono debe estar encendido y en una zona donde no hay cobertura de red. Marque el número de emergencia nacional y pulse 'enviar'. Explique exactamente dónde se encuentra y no cuelgue hasta que la ayuda ha llegado.



Temperatura de trabajo

La temperatura de trabajo para el teléfono tiene que estar entre 0 grados y 40 grados Celsius. Por favor, no utilice el teléfono fuera de la gama. El uso del teléfono bajo una temperatura demasiado alta o demasiado baja puede causar problemas.



Eschuchando a un móvil con volumen muy alto y prolongado puede dañar su audición.


2Explicación del teléfono


2.1 Su teléfono



Teclas / Puntos de contacto


Tecla de encendido: Para encender / apagar Maxwest Gravity 6, mantenga pulsada la tecla de encendido durante unos segundos en la parte superior del teléfono. Cuando Gravity 6 está encendido, pulse la tecla de encendido una vez para activar o desactivar la pantalla.

Tecla de Inicio ():Toque la tecla para volver a la pantalla principal. En la pantalla de espera, toque y mantenga pulsada la tecla para ver las reciente características.

Tecla Opciones ():en el modo de espera, pulse la tecla para configurar el fondo, gestionar aplicaciones, el acceso a la configuración del sistema. Tócalo para ver las

opciones del menú.

Tecla de retroceso ():Toque para volver al menú anterior.

Buscar ():en el modo de espera, toque para abrir la página de búsqueda. En muchas aplicaciones, se activa un cuadro de búsqueda para buscar dentro de la aplicación.

2.2 Descripción de Iconos

Iconos	Descripciones	Iconos	Descripciones
	Muestra la fuerza de la señal de la red del móvil		Mostrar la capacidad de la batería del teléfono.
	Altavoz se ha activado.		Tiene SMS no leídos.
	Llamada en espera		Almacenamiento USB activado.
	El tipo de timbre está configurado en Vibración.		Modo de vuelo
	Red 3G en uso.		2G red en uso.
	Tiene llamadas perdidas.		Hay una alarma activa.
	Llamada		En Bluetooth

2.3 Inserción y extracción de la batería

Inserción de la batería

1. Abra la tapa de la batería en la parte posterior del teléfono.
2. Alinear puntos de contacto de la batería con los del teléfono y presione suavemente la batería en su lugar.

-
3. Vuelva a colocar la tapa de la batería haciendo clic de nuevo en su posición.

Inserción de la batería



Cierre de la tapa trasera



Extracción de la batería

1. Apague su teléfono.
2. Abra la tapa de la batería.
3. Levante la batería y sáquela del teléfono.

Abra la tapa trasera



Extracción de la batería



Nota: Los esquemas pueden diferir del producto real, es sólo para la demostración de la función.

2.4 Carga de la batería

La batería recargable de Li-ion recargable que viene con su teléfono está listo para ser utilizado, pero no tiene carga. Es fácil de cargar y se puede hacer en 3 sencillos pasos a continuación:

-
1. Conecte el cargador al teléfono y conectarlo a una toma de corriente.
 2. El indicador de batería en la esquina de la pantalla se desplazará para mostrar que está cargando.
 3. Cuando está completamente cargada, el indicador de la batería dejará de moverse.
 4. Desconecte el cargador de tu móvil, y desenchufe.

2.5 Power ON/OFF

Pulse la tecla de encendido para encender-ON/OFF el teléfono:

- **Introducir PIN SIM1:** Si ha configurado un PIN del SIM1.
- **Introducir PIN SIM2:** Si ha configurado un PIN del SIM2..

Nota:

El PIN se suministra con la tarjeta SIM. Por favor, sustituirlo por su propio código PIN tan pronto como sea posible. Introduzca el PIN de forma incorrecta tres veces, la tarjeta SIM y se bloqueará. Entonces usted necesita ponerse en contacto con su proveedor de servicio de red para solicitar un código PUK para desbloquearlo. Es aplicable tanto para las tarjetas SIM si está utilizando dos tarjetas SIM.

2.6 Acceder al menú principal

En el modo inactivo, pulse la tecla Menú para acceder al menú principal del escritorio y haga clic en el botón Inicio para volver.

2.7 Entrar en el submenú

Una vez en el menú principal, haga clic en el icono para

seleccionar el submenú, pulse Atrás para volver al menú anterior, y presione la pantalla de Inicio para volver a la pantalla principal.

2.8 Utilización del panel de notificación

Si una nueva notificación aparece en el área de notificaciones, deslice hacia abajo en la zona para ver el contenido de la notificación..

2.9 Expandir la interfaz principal

La interfaz principal puede ampliar y superar el ancho de la pantalla para proporcionar más espacio para los accesos directos que acaba de agregar y herramientas.

Deslice el dedo horizontalmente en la interfaz principal de extender a la parte izquierda o derecha de la interfaz principal.

2.10 Añadir iconos al interfaz principal

Mantener Pulsado el icono en el menú principal hasta que se agranda y hace vibrar el teléfono móvil, y copia los iconos en el menú principal a la interfaz principal.

2.11 Mover iconos al interfaz principal

1. Mantenga pulsado el icono en la pantalla principal hasta que se agranda y hace vibrar el teléfono móvil.
2. Arrastre el icono a la posición deseada y luego suéltelo.

2.12 Eliminar iconos en la interfaz principal

1. Mantenga pulsado el icono en la pantalla principal hasta que se agranda y hace vibrar el teléfono móvil.
2. Arrastre el icono de "Eliminar" para eliminarlo.

2.13 Cambio de fondo de pantalla

1. Pulsación larga "Pantalla" para abrir el menú.
2. Elija entre "Galería /" Live Wallpapers "/" Fondos ", y seleccionar el fondo de pantalla y presionar Establecer fondo de pantalla para completar.


2.14 Instalación de APK a través de Administrador de archivos

APK es un formato de archivo compatible con el sistema operativo móvil Android.

- a) Por favor, copie el archivo APK descargados en la tarjeta SD, y luego insertar la tarjeta SD en el teléfono.
- b) En la pantalla de inicio, haga clic en menú principal para entrar en el menú principal.
- c) Haga clic en "Administrador de archivos" para entrar en el directorio de la tarjeta SD.
- d) Haga clic en el archivo APK que desea instalar y siga el asistente de instalación.

3Uso del teléfono

3.1 Menú Principal y Sus Funciones

Seleccione esta  para acceder al menú principal...

Le permite ver una lista de las funciones disponibles en su teléfono -

1. Reloj

Le permite ajustar la alarma de reloj.

2. Navegador

Navegar por la internet.

3. Calculadora

Le permite hacer cálculos tediosos rápidamente.

4. Calendario

Ver el calendario y añadir eventos.

5. Cámara

Permite hacer clic en fotografías en cualquier momento que desee. Su Gravity 6 tiene una cámara de 13 megapíxeles de alta definición con LED flash. Tiene muchas características especiales como el enfoque automático y detección de rostros, que asegura que siempre tenga una buena calidad de las imágenes y las guarda en la carpeta Galería. En la cámara, elija videocámara para grabar archivos de vídeo.



6. Contacto

Para ver su lista de contactos. Acceso a la agenda a través de esta función.

7. Email

Le permite configurar el correo POP / IMAP cuentas de correo electrónico.



8. Galería

Le permite guardar y ver fotos y vídeos..

9. Play Store

Accede a tu cuenta de Gmail para ver todas las aplicaciones y descargar de entre miles de aplicaciones disponibles en el Market de Google llamado Play Store.

Nota:

Nota:

Para utilizar esta aplicación por favor, conectarse a una conexión a Internet.

10. Mensajería

e permite ver los mensajes enviados y recibidos.

11. Música

Ver la lista de canciones disponibles en su teléfono. Ver a los artistas, álbumes, listas de reproducción y mucho más



12. Teléfono

Le permite hacer llamadas rápidas.

13. Administrador de archivos

Usted puede instalar los archivos en formato APK y también ver sus archivos.

14. Configuración

Modificar la configuración bajo la siguen -

- Wi-Fi
- Bluetooth

-
- Uso de datos
 - Múltiples SIM Ajustes
 - Sonido y Pantalla
 - Almacenamiento y batería
 - Aplicaciones
 - Cuentas y sincronización
 - Servicios de Ubicación y seguridad
 - Idioma
 - Copia de seguridad y Restaurar
 - Fecha y Hora
 - Accesibilidad
 - Actualizaciones del sistema
 - Acerca del teléfono

15. SIM Toolkit

Este servicio es proporcionado por el operador. Proporciona muchos tipos de servicios de mensajes personalizados.

16. Grabadora de sonidos

Permite grabar sonidos.

17. Videos

Ver la lista de videos.

3.2 Wi-Fi Direct

Maxwest Gravity 6 es compatible con Wi-Fi Direct, que permite Android 4.1 o otros sistemas con el hardware adecuado a conectarse directamente través de Wi-Fi sin punto de acceso intermedio. Usando la API, se puede conectar a otros dispositivos si el dispositivo es compatible con Wi-Fi Direct, y luego comunicarse a través de una conexión rápida a través de mas largas distancias que una conexión Bluetooth. Esto es útil para aplicaciones que comparten datos entre los usuarios, como por ejemplo una partida multijugador o compartir archivos.

a. Enter "Configuración" de la interfaz y clic en "Más" en Inalámbrico y redes. A continuación, haga clic en "Wi-Fi Direct" para acceder a Wi-Fi característica directa. A continuación, encienda la función.



b. Después de activar la función, haga clic en "Buscar" en la parte inferior y mostrará los dispositivos disponibles :



c. Haga clic en "Android_7e33" (en este caso en concreto) y se le dará la opción de conectar:



d. Haga clic en "Conectar" para conectarse y se abrirá un interfaz que tendrá que confirmar:



e. Haga clic en "Aceptar" y se conectara.

4Introducción de texto

Teclado inteligente

Maxwest Gravity 6 automáticamente corrige y sugiere palabras a medida que escribe.



Cortar, Copiar y Pegar

Toque y mantenga el contenido del texto para que aparezca la lupa, y después, deslice el dedo para mover los puntos de inserción. A continuación, elija para cortar, copiar o pegar. Es muy fácil de copiar texto de páginas web, correo electrónico o mensajes de texto.

5Mantenimiento

Utilice un paño suave y seco para limpiar la suciedad en general.

No utilice un paño duro, benceno o disolvente para limpiar el teléfono, de lo contrario, la superficie del teléfono se raya o incluso puede provocar el desvanecimiento de color.

6Cuidando su dispositivo

Su dispositivo es un producto de diseño y fabricación excelentes, y debe ser manejado con cuidado: Las siguientes sugerencias le ayudarán a proteger su teléfono:

- Mantenga siempre las pequeñas partes del teléfono lejos de los niños.
- Mantenga el dispositivo seco. La lluvia, la humedad y todos los tipos de líquidos o humedad contienen minerales que pueden oxidar los circuitos electrónicos. Si el dispositivo se moja, retire la batería y espere que el dispositivo se seque por completo para sustituirla.
- No utilice ni guarde el dispositivo en lugares sucios o polvorientos. Las piezas móviles y los componentes electrónicos podrían dañarse..
- No guarde el dispositivo en temperaturas altas o bajas. Las altas temperaturas pueden acortar la duración de los dispositivos electrónicos y dañar las baterías.
- No intente abrir el dispositivo de acuerdo con las instrucciones de esta guía.
- No deje caer, ni mueva bruscamente el dispositivo. Pueden romperse las placas de circuitos internos y los mecanismos delicados.
- No utilice productos químicos abrasivos, solventes de limpieza ni detergentes fuertes para limpiar el dispositivo. Utilice sólo un paño suave, limpio y seco para limpiar la superficie del dispositivo.
- No pinte el dispositivo. La pintura puede obstruir las piezas móviles e impedir un funcionamiento correcto.
- Use los cargadores en interiores.